VOPTIX

ANC Wireless Stereo Earbuds

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
Bluetooth
White Edition

Model: S71 ANC
Instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU

VOPTIX S71 ANC to nowoczesne bezprzewodowe słuchawki Bluetooth stworzone do codziennego użytkowania — słuchania muzyki, prowadzenia rozmów, pracy oraz aktywności sportowych.

Produkt wyposażono w funkcję aktywnej redukcji szumów ANC, technologię Bluetooth 6.0, ergonomiczne dopasowanie oraz kompaktowe etui ładujące zapewniające wygodne użytkowanie każdego dnia.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania
2. Opis produktu
3. Parametry techniczne
4. Instrukcja obsługi
5. Rozwiązywanie problemów
6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
7. Gwarancja
8. Utylizacja (WEEE)
9. Deklaracja zgodności
10. Bezpieczeństwo akumulatora

---

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W zestawie znajdują się:

- Słuchawki bezprzewodowe VOPTIX S71 ANC
- 1 × Etui ładujące
- 1 × Kabel ładowania USB-C
- 2 × Wymienne silikonowe końcówki douszne
- 1 × Instrukcja obsługi

2. OPIS PRODUKTU

ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Mikrofon
2. Panel dotykowy MFB
3. Wskaźnik LED słuchawki
4. Styki ładowania
5. Etui ładujące
6. Wskaźnik ładowania etui
7. Port ładowania USB-C



3. PARAMETRY TECHNICZNE

- Model: VOPTIX S71 ANC
- Kolor: Biały, White Edition
- Typ: Bezprzewodowe słuchawki TWS
- Bluetooth 6.0
- Nazwa Bluetooth: Voptix S71
- Bluetooth Frequency: 2402–2480 MHz
- Max RF Output Power: <10 dBm
- Chipset: JL7003D4
- Materiał: ABS
- Moc głośnika: 3mW
- Zasięg pracy: do 10 m
- Czas pracy: do 6 godzin (przy 70% głośności)
- Czas ładowania: około 2 godziny
- Bateria słuchawki: 35mAh
- Bateria etui: 300mAh
- Zasilanie wejściowe: 5V ⎓ 1A
- Port ładowania: USB-C
- Typ noszenia: douszne
- Funkcja ANC: TAK

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.1 ŁADOWANIE URZĄDZENIA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PAMIĘTAĆ:

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
- Do ładowania używaj wyłącznie standardowych ładowarek USB 5V.
- Nie używaj zasilania wyższego niż 5V.
- Zaleca się ładowanie urządzenia minimum raz na 3 miesiące.

ŁADOWANIE ETUI

1. Podłącz kabel ładowania USB-C do portu ładowania etui.
2. Podłącz przewód do źródła zasilania USB 5V.
3. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił lub migał.
4. Po zakończeniu ładowania wskaźnik wyłączy się lub zaświeci światłem ciągłym.

4.2 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Włączanie:
Otwórz etui ładujące lub przytrzymaj panel dotykowy przez około 3 sekundy.

Wyłączanie:
Umieść słuchawki w etui i zamknij pokrywę lub przytrzymaj panel dotykowy przez około 3 sekundy.

4.3 PAROWANIE Z TELEFONEM

Krok 1
Włącz Bluetooth w telefonie.



Krok 2
Otwórz etui ładujące — słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.





Krok 3
Na liście urządzeń Bluetooth wyszukaj „Voptix S71” i wybierz połączenie.

Krok 4
Po poprawnym sparowaniu wskaźniki LED zgasną.

4.4 AUTOMATYCZNE PAROWANIE

Po pierwszym sparowaniu słuchawki będą automatycznie łączyć się z ostatnio używanym urządzeniem po otwarciu etui.

4.5 OBSŁUGA DOTYKOWA
Odtwarzanie / Pauza:
Dotknij panelu 1 raz.

Odbieranie połączeń:
Dotknij panelu 1 raz.

Odrzucanie połączeń:
Przytrzymaj panel przez około 2 sekundy.

Następny utwór:
Dotknij prawej słuchawki 2 razy.

Poprzedni utwór:
Dotknij lewej słuchawki 2 razy.

Asystent głosowy:
Dotknij panelu 3 razy.

Funkcja ANC:
Przytrzymaj panel dotykowy przez około 3 sekundy, aby przełączać tryby ANC.

4.6 ŁĄCZENIE Z DWOMA URZĄDZENIAMI

1. Sparuj słuchawki z pierwszym urządzeniem.
2. Wyłącz Bluetooth pierwszego urządzenia.



3. Sparuj słuchawki z drugim urządzeniem.

4. Ponownie włącz Bluetooth pierwszego urządzenia i połącz „Voptix S71” z historii połączeń.



Urządzenie 1 Urządzenie 2

Słuchawki obsługują jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, jednak dźwięk może być odtwarzany tylko z jednego urządzenia w danym momencie.

---

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRODUKT NIE ŁĄCZY SIĘ Z TELEFONEM

Możliwe przyczyny:

- Bluetooth jest wyłączony,
- słuchawki nie są w trybie parowania,
- urządzenie znajduje się poza zasięgiem.

Rozwiązanie:

- usuń „Voptix S71” z listy Bluetooth,
- wyłącz i ponownie włącz Bluetooth,
- wykonaj ponowne parowanie.

TYLKO JEDNA SŁUCHAWKA DZIAŁA

Rozwiązanie:

- włóż obie słuchawki do etui,
- zamknij pokrywę na 10 sekund,
- otwórz etui i sparuj urządzenie ponownie.

NISKA GŁOŚNOŚĆ

Rozwiązanie:

- ustaw maksymalną głośność telefonu,
- wybierz odpowiedni rozmiar silikonowych końcówek,
- upewnij się, że słuchawki są poprawnie umieszczone w uszach.

DŹWIĘK PRZERYWA LUB WYSTĘPUJĄ ZAKŁÓCENIA

Rozwiązanie:

- zmniejsz odległość od telefonu,
- unikaj przeszkód pomiędzy urządzeniami,
- trzymaj słuchawki z dala od urządzeń emitujących zakłócenia radiowe.

---

6. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów w sposób ograniczający słyszalność otoczenia.
- Nie korzystaj ze słuchawek przy nadmiernie wysokim poziomie głośności przez długi czas.
- Produkt należy chronić przed upadkami oraz silnymi uderzeniami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku przegrzania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Chroń urządzenie przed wodą oraz wilgocią.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

7. GWARANCJA

Produkt objęty jest 12-miesięczną ograniczoną gwarancją producenta od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne oraz wady materiałowe powstałe podczas normalnego użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym producent lub importer zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania,
- zalania urządzenia,
- samodzielnych modyfikacji produktu,
- naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych.

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

- W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub importerem produktu. Produkt powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.

8. UTYLIZACJA (WEEE)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/EU oraz obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, w tym oznakowania CE oraz dyrektywy RoHS. Dla zastosowanych akumulatorów dostępne są dokumenty MSDS oraz UN38.3.

PRODUCENT / IMPORTER W UNII EUROPEJSKIEJ:
OPTIX Abadowski i wspólnicy Sp.k.
ul. Warszawska 42, 16-070 Choroszcz, Poland
info@optix-24.eu, voptix.eu

Wyprodukowane w Chinach
Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.