INSTRUKCJA OBSŁUGI – POWERBANK VOPTIX

INFORMACJE OGÓLNE

Instrukcja dotyczy przenośnych banków energii marki VOPTIX, niezależnie od modelu i pojemności oraz wersji technicznej.

Powerbank VOPTIX to przenośne urządzenie służące do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz innych urządzeń elektronicznych zasilanych przez port USB.

Produkt został zaprojektowany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa i posiada wbudowane zabezpieczenia elektroniczne chroniące przed:

- przeładowaniem
- nadmiernym rozładowaniem
- zwarciem
- przegrzaniem
- przeciążeniem

Powerbank nie jest zabawką.

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i służy do:

- ładowania telefonów komórkowych i smartfonów
- ładowania tabletów
- ładowania słuchawek, smartwatchy oraz innych urządzeń USB

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Nie należy używać produktu do celów przemysłowych ani profesjonalnych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Powerbank VOPTIX
- Kabel (w zależności od modelu)
- Instrukcja obsługi

ŁADOWANIE POWERBANKU

Pierwsze użycie:

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

Ładowanie:

1. Podłącz powerbank do ładowarki sieciowej lub portu USB.
2. Wskaźniki LED lub wyświetlacz pokazują poziom naładowania.
3. Po pełnym naładowaniu wskaźniki przestają migać lub pokazują 100%

Zaleca się stosowanie certyfikowanych ładowarek sieciowych.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Podłącz kabel do portu wyjściowego powerbanku.
2. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia (telefon, tablet itp.).
3. Ładowanie rozpocznie się automatycznie lub po naciśnięciu przycisku zasilania (w zależności od modelu).
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.

WSKAŹNIKI LED / WYŚWIETLACZ

W zależności od modelu:

- migające diody – ładowanie
- światło ciągłe – poziom energii
- brak podświetlenia – urządzenie rozładowane

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- nie rozbieraj urządzenia
- nie wrzucaj do wody ani ognia
- nie używaj uszkodzonych kabli
- nie narażaj na temperaturę powyżej 45°C
- nie używaj urządzenia uszkodzonego
- nie pozostawiaj bez nadzoru podczas ładowania
- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy

PRZECHOWYWANIE
• przechowuj w suchym i chłodnym miejscu
• unikaj wilgoci oraz bezpośredniego światła słonecznego
• przy dłuższym przechowywaniu doładuj urządzenie co 3 miesiące

INFORMACJE TECHNICZNE

Parametry techniczne (pojemność, napięcie, natężenie, moc wyjściowa) różnią się w zależności od modelu i podane są:
• na obudowie urządzenia
• na opakowaniu produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Produkt spełnia wymagania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, w tym oznakowania CE oraz dyrektywy RoHS.
Dla zastosowanych akumulatorów dostępne są dokumenty MSDS oraz UN38.3.

UTYLIZACJA (WEEE)
Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi.
Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TRANSPORT LOTNICZY

Powerbank VOPTIX zawiera akumulator litowo-jonowy.
Maksymalna pojemność akumulatora powerbanku nie przekracza 100 Wh, co umożliwia jego przewóz w bagażu podręcznym zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi.

Zasady przewozu urządzeń zasilanych bateriami litowo-jonowymi mogą różnić się w zależności od linii lotniczej.
Przed podróżą zaleca się zapoznanie z aktualnymi regulacjami przewoźnika.

Producent / Importer w Unii Europejskiej:
OPTIX Abadowski i wspólnicy Sp.k.
ul. Warszawska 42, 16-070 Choroszcz, Polska
info@optix-24.pl, www.voptix.eu

Wyprodukowano w Chinach.